

VIKTIG INFORMATION!

Så här ställer du in klockan på motorvärmarens timer!

- 1. Tryck samtidigt på de båda knapparna << och >> till höger eller till vänster om klockans display.**
- 2. Vänta tills att klockans siffror börjar blinka.**
- 3. Ställ in klockans tid genom att trycka upprepade gånger på någon av knapparna << eller >> håll inne någon av knapparna för snabbare inställning.**
- 4. När du trycker på någon av knapparna << eller >> ställer du in klockans tid framåt eller bakåt.**



Passa på att samtidigt kontrollera funktionen på den så kallade jordfelsbrytaren som alltid måste fungera för att kunna rädda liv. Se till att den mörkgrå vippbrytaren står uppåt som på bilden ovan och strömmen är påslagen.

Tryck sedan på den vita knappen märkt "T" för Test, då ska jordfelsbrytaren slå av strömmen, och den mörkgrå vippbrytaren växlar nedåt och strömmen stängs av. Om detta inte fungerar bör Ni kontakta Brf. Nissögas fastighetsförvaltare Sjödalen som kan åtgärda felet så snart som är möjligt. Mer information om hur du gör en felanmälan finns på Brf. Nissogas webbplats www.nissoga.se under fliken "Felanmälan".

Med vänlig hälsning,

Styrelsen för Brf.Nissöga