



Grillsäsongen är här!

Vad gäller för boende i Brf. Nissöga?

Beslut:

Vid styrelsemötet den 2010-05-31 fattade styrelsen för bostadsrättsföreningen Nissöga ett enhälligt beslut att det inte är tillåtet för boende att använda kolgrill. Beslutet träder i kraft fr.o.m. måndag den 7 juni. Styrelsen har inför detta beslut beaktat förslaget om bl.a. kolgrillning som arbetsgruppen för utemiljön kom fram till. Styrelsen följer föreningens stadgar och måste i sin bedömning se till bostadsrättsföreningens gemensamma trivsel och säkerhet. Styrelsen beslöt enhälligt under samma möte, att tillåta SIS-godkända gasolgrillar och el-grillar för utomhusbruk, som får användas på balkonger, uteplatser och terrasser.

Beslutet att tillåta SIS-godkända gasolgrillar och el-grillar i föreningen, togs med reservation för att boende som använder gasolgrill eller el-grill måste visa stor hänsyn och iaktta stor försiktighet så att grannar inte störs av grill oset. Berätta gärna för dina närmaste grannar när du ska grilla, det blir enklare att komma överens då. Tänk på att många boende har både fönster och balkongdörrar öppna varma sommardagar och kvällar.

Bakgrund och utredning:

* Tändvätska och sk. el-tändare orsakar flera onödiga olyckor varje år.

* Erfarenheter från brandförsvaret berättar dessutom att är det torrt i marken så kan en enda gnista från en kolgrill som vinden tar med sig, vara tillräcklig för att orsaka en brand som kan få förödande konsekvenser. Dels med tanke på intilliggande skog och dels vår gemensamma gräsyta. Enligt brandskyddslagen framgår att den som startat en brand ställs personligen till svars för detta.

* En annan viktig anledning till beslutet som även framkommit från en majoritet av kringliggande bostadsrättsföreningar som styrelsen kontaktat, så är det framförallt det stinkande rök oset som bildas vid kolgrillning som stör andra boende.

* När kolgrillningen är avslutad, så glöms grillen ofta bort och står obevakad trots att kolgrillens kol fortfarande glöder och är mycket het flera timmar efter att grillningen är avslutad. Vi måste även tänka på att det finns många nyfikna och lekande barn i området.

* När det gäller kolgrillning på en balkong eller under en balkong så är detta mycket farligt. Förutom att det kan uppstå en explosiv rökgasbrand (vid en kraftig rökutveckling), kan man en vindstilla dag drabbas av kolmonoxid förgiftning om rökgaserna inte ventileras bort.



Kolgrill



Gasolgrill



El-grill

Några viktiga punkter för att grilla säkert med gasol

- * Gasol är ett bra och miljövänligt bränslealternativ, men det är viktigt att du hanterar den rätt. Läs bruksanvisningen mycket noga när du ska handskas med gasol. Det finns klara risker med gasolgas så var noga med att följa säkerhetsföreskrifterna. Ta t.ex. för vana och byt den SIS-märkta gasolslangen vartannat år.
- * Vid grillning med gasol är det mycket viktigt att slangar (ofta orangefärgade) och anslutningar är hela. Gasolslangar måste vara SIS märkta. Kontrollera gasolslangar regelbundet. Läckage på slangar och anslutningar är den största risken för olyckor. Är slangen hård och spröd ska den bytas omedelbart. Såpa är ett utmärkt sätt att kolla om din slang läcker. Pensla såpvatten på anslutningarna om du misstänker läckage, bubblar det så har du läckage.
- * Stäng alltid av ventilen på gasolflaskan när du inte använder din gasolgrill.
- * Det är absolut förbjudet att förvara mer än 5 liter gasol i bostaden eller i slutna förrådsutrymmen. Tänk på att gasolflaskorna under grillning installeras på ett väl ventilerat utrymme - och alltid utomhus. Även vintertid kan gasolflaskan förvaras utomhus!
- * Gasolflaskan ska alltid stå upp. Gasolflaskor ska vara utrustade med en säkerhetsventil som förhindrar att flaskan sprängs vid brand. För att säkerhetsventilen ska fungera måste flaskan stå upp. 1 st gasolflaska - högst P11 storlek (26 liter)- får anslutas men aldrig förvaras i bostaden. Endast utomhusförvaring kan tillåtas.
- * Använd alltid en tryckregulator på din gasolflaska när du kopplar in din grill. Trycket ska vara 30 millibar men trycket i gasolflaskan varierar med omgivande temperaturen och kan en varm sommardag vara 10 bar, det vill säga alldeles för högt. Tryckregulatorn reducerar trycket till rätt nivå.
- * Gasol är luktsatt. Av säkerhetsskäl tillsätter tillverkaren ett luktämne som fungerar som en varningssignal långt innan gasen kan antändas. Om det luktar illa, stäng av gasoltillförseln och leta efter läckage.

En elektrisk grill för utomhusbruk är den absolut säkraste och enklaste grillmetoden, Anslut sladden, Klart!.

Med vänlig hälsning

Styrelsen Bostadsrättsföreningen Nissöga